

MT USBPC XH01

honestech USB Cassette Player



Operating Instruction

- | | |
|--------|------------|
| ① DIR | ⑥ STOP |
| ② PLAY | ⑦ VOLUME |
| ③ ⏮ | ⑧ OPEN |
| ④ FF | ⑨ USB Port |
| ⑤ REW | ⑩ PHONES |

A. Setup

Insert the batteries:

- Insert two new AA batteries. Make sure that positive (+) and negative (-) ends are positioned correctly as shown on the battery compartment cover.

Note: The USB cassette player does not require batteries when it is used with honestech Audio Recorder 3.0 Plus. The cassette player draws power through the USB cable when connected to a PC.

B. Basic Operation

Function	Button	Function	Button
Adjust Control	VOLUME	Change Direction*	DIR
Stop playback	STOP	Reverse Mode**	⏮
Fast Forward	FF		
Rewind	REW		

* [DIR]

Changes the playing direction and plays music from the opposite side of the tape.

** Reverse Mode has two options:

- ⏮ : Both sides are played back once. When the tape reaches the end, the playback direction will change automatically.
- ⏮ : Both sides are played back repeatedly. When the tape reaches the end, the playback direction will change automatically.

C. Caution

About Batteries:

- If you are not going to use the cassette player for a prolonged time, please remove the batteries from the player. Also if you are using an external power supply (not included) for a prolonged time, please remove the batteries from the player. This will help prevent battery leakage or corrosion.

About wearing headphone/earphone:

- Do not use headphones or earphones at high volume for prolonged period of time, as it may damage your hearing. Set the volume to a safe level to prevent any hearing loss.

D. Maintenance

- Clean the magnetic head and tape path parts with a cotton swab and cleaning solution such as isopropyl alcohol.

E. Specification


- Accessories : Stereo earphones (1 set)
- Two AA batteries or DC 1.5V x2 power supply required (not included).

WARNING

Under no circumstances should you try to repair the product yourself, as this will invalidate your warranty.

MT USBPC XH01

honestech USB Cassette Player



Mode d'Emploi

- | | |
|--------|------------|
| ① DIR | ⑥ STOP |
| ② PLAY | ⑦ VOLUME |
| ③ ⏮ | ⑧ OPEN |
| ④ FF | ⑨ USB Port |
| ⑤ REW | ⑩ PHONES |

A. Installation

Insérer les piles:

- Insérer les nouvelles piles de type AA. Faites attention aux directions positive (+) et négative (-) lors de la mise en place des piles.

Note: Le lecteur de cassette USB ne nécessite aucune pile lorsqu'il est utilisé avec le logiciel Audio Recorder 3.0 Plus de honestech. Lorsqu'il est branché à un PC, le lecteur de cassette est alimenté par l'entremise du câble USB.

B. Opération de Base

Fonction	Bouton	Fonction	Bouton
Contrôle d'ajustement	VOLUME	Changement de Direction*	DIR
Arrêt reculer	STOP	Mode d'Inversion**	⏮
Avancer vite	FF		
Rembobiner	REW		

* [DIR]

Vous pouvez changer la direction de la cassette avec ce bouton.

** Le mode d'inversion a deux options:

- ⏮ : Les deux faces de la cassette seront jouées une seule fois. Lorsque la cassette arrive à la fin d'une face, l'autre face sera jouée automatiquement.
- ⏮ : Les deux faces de la cassette seront toujours reprises automatiquement sans arrêt.

C. Avertissement

Pour les piles:

- Si vous n'allez pas utiliser le lecteur pendant longtemps, enlevez les piles du lecteur.
- Si vous utilisez d'autres sources d'électricité externe (non inclus) pendant longtemps, enlevez les piles du lecteur. Cela empêchera la fuite et la corrosion des piles.

Usage de casque ou écouteur:

- * N'écoutez pas pendant trop longtemps avec votre casque ou écouteur à haut volume car cela pourrait endommager votre ouïe. Gardez le volume à niveau modéré afin de vous protéger de certains problèmes d'ouïe.

D. Entretien

- * Nettoyez la tête magnétique et la cassette avec un coton-tige ou une solution de nettoyage comme de l'alcool isopropylique.

E. Spécification

- Accessoires : un set d'écouteurs stéréo
- Deux piles de type AA ou DC 1.5V x2 Source d'électricité nécessaire non incluse.

Avertissement

Vous ne devez en aucun cas tenter de réparer vous-même le produit; vous perdriez alors le bénéfice de la garantie.

honestech USB Cassette Player



Mode d'Emploi			
① DIR	⑥ STOP	⑦ VOLUME	
② PLAY	⑦ VOLUME	⑧ OPEN	
③ ⏮	⑧ OPEN	⑨ USB Port	
④ FF	⑨ USB Port	⑩ PHONES	
⑤ REW	⑩ PHONES		

A. Instrucciones de operación

Introduzca las baterías:

- Introduzca dos baterías AA nuevas. Controle que los extremos positivo (+) y negativo (-) estén ubicados correctamente, tal como se muestra en la tapa del compartimento de las baterías.

Nota: El reproductor USB de cassette no requiere de baterías cuando se lo utiliza con el honestech Audio Recorder 3.0 Plus. El reproductor de cassette toma su alimentación del cable USB al conectarlo a una PC.

B. Operación básica

Función	Botón	Fonction	Bouton
Control de ajuste	VOLUME	Cambiar sentido*	DIR
Detener reproducción	STOP	Modo inverso**	⏮
Avance rápido	FF		
Rebobinado	REW		

* [DIR]

Cambia el sentido de reproducción y reproduce la música desde el lado opuesto de la cinta.

** Reverse Mode tiene dos opciones:

- ⏮ : Ambos lados de reproducen una vez. Cuando la cinta llega al final, se cambia automáticamente el sentido de reproducción.
- ⏮ : Ambos lados de reproducen continuamente. Cuando la cinta llega al final, se cambia automáticamente el sentido de reproducción.

C. Precaución

Sobre las baterías:

- Si no va a utilizar el reproductor de cassette durante un largo periodo de tiempo, retire las baterías del reproductor. Si utiliza una fuente de alimentación externa (no incluida) por un largo periodo de tiempo, retire las baterías del reproductor. Esto ayudará a evitar las pérdidas o corrosión de las baterías.

Sobre el uso de auriculares / monaurales:

- No utilice auriculares o monaurales a alto volumen por un largo periodo de tiempo, ya que afectarán su audición. Ajuste el volumen a un nivel seguro para evitar la pérdida de audición.

D. Mantenimiento

- Limpie el cabezal magnético y la ruta de la cinta con un hisopo de algodón y solución limpiadora, tal como alcohol isopropílico.

E. Especificaciones

- Accesorios: Auriculares estéreo (1 par)
- Se requiere de dos baterías AA o de una fuente de alimentación 1,5V CC X2 (no incluida).

PRECAUCIÓN

No trate de reparar el producto usted mismo bajo ninguna circunstancia, ya que esto invalidará la garantía.

honestech USB Cassette Player



Bedienungsanleitung			
① DIR	⑥ STOP	⑦ VOLUME	
② PLAY	⑦ VOLUME	⑧ OPEN	
③ ⏮	⑧ OPEN	⑨ USB Port	
④ FF	⑨ USB Port	⑩ PHONES	
⑤ REW	⑩ PHONES		

A. Montagem

Coloque as pilhas:

- Coloque duas pilhas AA novas. Certifique-se de que os lados positivo (+) e negativo (-) estejam posicionados corretamente, como indicado na tampa do compartimento de pilhas.

Nota: O reprodutor USB de cassetes não requer pilhas quando usado com o honestech Audio Recorder 3.0 Plus. O reprodutor de cassetes recebe energia do cabo USB quando conectado a um PC.

B. Operação Básica

Funktion	Taste	Fonction	Bouton
Ajustar Controle	VOLUME	Mudar Direção*	DIR
Parar reprodução	STOP	Modo Reverso**	⏮
Avanço rápido	FF		
Rebobinar	REW		

* [DIR]

Muda a direção de reprodução e toca música do outro lado da fita.

** O Modo Reverso tem duas opções:

- ⏮ : Ambos os lados são reproduzidos uma vez. Quando a fita chega ao fim, a direção da reprodução muda automaticamente.
- ⏮ : Ambos os lados são reproduzidos repetidamente. Quando a fita chega ao fim, a direção da reprodução muda automaticamente.

C. Cuidado

Pilhas:

- Se você não for usar o reprodutor de cassetes por um longo período de tempo, remova as pilhas dele. Além disso, se você for usar uma fonte de energia externa (não incluída) por um longo período de tempo, remova as pilhas do reprodutor. Isso ajuda a evitar o vazamento ou a corrosão das pilhas.

Uso de fones de ouvido:

- Não use os fones de ouvido com um volume alto por um longo período de tempo, pois isso pode causar danos à audição. Ajuste o volume para um nível seguro, para evitar qualquer perda auditiva.

D. Manutenção

- Limpe a cabeça magnética e as peças por onde passa a fita com um cotonete e uma solução de limpeza, como álcool isopropílico.

E. Especificações

- Acessórios: Fones de ouvido estéreo (1 conjunto)
- Duas pilhas AA ou fonte de energia DC de 1,5 V X2 necessárias (não incluídas)

ADVERTÊNCIA

Você não deve tentar consertar o produto por conta própria em nenhuma circunstância, pois isso anula sua garantia.